



Tasti funzione per i suoni / Sound keys

Key	Funzione / Function	Sound slots	Volume CV	Valori volume
F0	Luci anteriori/posteriori / Front/rear lights	LUC1		
F1	Suono on/off / Sound on/off	1, 2, 22	259, 267, 427	146, 80, 128
F2	Tromba alta / Airhorn #1 (high)	3 HORN	275	180
F3	Tromba bi-tonale / Airhorn #2 (bi-tonale)	4 WHISTLE	283	195
F4	Ventola / Fan	S1		
F5	Alzamento/abbassamento pantografo / Panto up/down	24 S2	443	128
F6	Accelerazione, frenatura, velocità di smistamento / Acceleration/brake time, shunting mode/shunting speed	U1		
F7	Stridio ruote / Curve squeal	15 S3	371	80
F8	Luci interne / Internal lights (AUX1)	L2		
F9	Terzo faro / Hight beam headlights (AUX2)	L3		
F10	Fischio capostazione / Conductor signal	10 S4	331	65
F11	Avviso chiusura porte / Closing doors warning	12 S5	347	60
F12	Scarico sabbia / Sanding valve	11	339	55
F13	Annuncio n. 1 / Station announcement #1	7	307	135
F14	Annuncio n. 2 / Station announcement #2 (english)	14	363	118
F15	Chiusura/apertura porte / Open/close doors	28 U1	475	85
F16	Rumore binari / Rail clank (on/off)	17 U2	387	128
F17	Inserimento/rilascio freno / Apply/release train brake	13 U3	355	80
F18	Compressore / Compressor	6 U4	299	80
F19	Annuncio n. 3 / Station announcement #3 (english)	16	379	135
F20	Annuncio n. 4 / Station announcement #4	18	395	118
F21	Sound fader			
F22	Disabilitazione stridio freni / Disable brake squeal sound			
F23	Rumore accoppiatore / Coupler clank	8 U7	315	70
F24	Scarico aria compressa / Compressed air let off	9 U5	323	40
F25	-			
F26	-			
F27	-			
F28	-			
F29	-			
F30	-			
F31	-			