

Poi vanno staccati i pezzi "4" e saldati al telaio, facendo molta attenzione a non far andare lo stagno nella linea di piegatura delle sponde

