

Ora si passa ai pezzi "8", da posizionare come in foto



Dopo aver staccato e rifinito i respingenti, vanno saldati inserendo la piastra del respingente (non numerata) tra telaio e respingente

